



1. NH-ventilen kan anslutas på både höger- och vänster sida.
2. Tag av den lekande muttern ( A ) från ventilkroppen och trä den över insticksröret.
3. Skruva fast insticksröret i den sidan av handdukstorken som önskas. Använd gängtätning. Tillloppet ( B ) skall vara i den sida som är närmast den stora ratten / flödesjusteringen ( D ). Retur / utlopp ( C ). Var noga med att få positionen av insticksröret ( E ) rätt, så att tillflödet av vatten kommer ut i toppen av insticksröret. Positionen ( F ) kan kontrolleras av de tre slipade märkena alldeles under gängan.

2-rörs- / 1-rörssystem:

4. NH-ventilen är förinställd för 2-rörssystem. Följ anvisningarna under punkt 5 om ni vill ha den ändrad till 1-rörssystem.
5. Öppna by-passen ( G ), den kromade insexskruven, så att insexskallen är i nivå med godset på ventilkroppen.

Huvudkontor / Lager:  
 Nordhem Värme AB, Utängarna 26, SE-417 48 Göteborg  
 Tel. 031 – 23 25 27 , Fax. 031 – 55 55 79