Fas I: Hur man hittar en ledig IP-adress

Detta kapitel är avsett för vanligtvis mindre företag som inte har en egen IT-avdelning eller nätverkshantering men ändå vill ta hand om detta setup utan hjälp av en tredje part och utan en viss dator / nätverk kunskap.

Om du är faktiskt en IT-specialist eller en nätverksadministratör kan du förmodligen redan dessa steg och, om du är säker nog, kan du gå vidare direkt mot fas II.

1.Identifiera dina nätverksinställningar

- Klicka på Windows "Start" knappen



- Gå till "Alla program"



- Gå till "Tillbehör"

] Tillbehör

- Klicka på "Kommandotolken"

👞 Kommandotolken

Du får då ett svart fönster som detta:



- Skriv in koden "ipconfig" och tryck på "ENTER" på tangentbordet

Command Prompt	X
C:\Users\Johan>ipconfig Windows IP Configuration	* III
Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix .: dynamic.ziggo.nl Link-local IPv6 Address : fe80::d08f:f951:83dd:3632×10 IPv4 Address : 192.168.2.106 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 192.168.2.1 Tunnel adapter isatap.dynamic.ziggo.nl:	
Media State : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : dynamic.ziggo.nl Tunnel adapter Local Area Connection* 11:	
Media State Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : C:\Users\Johan>	τ.

Vad var letar efter är de inställningar som visas under "Ethernetadapter Anslutning till lokalt nätverk".

Det är möjligt att du får en längre lista med "Ethernet-adapter Anslutning till lokalt nätverk" men också med "trådlösa nätverksadapter Trådlös nätverksanslutning". Den första, "Ethernet-adapter Anslutning till lokalt nätverk" hänför sig till ditt LAN-nätverk (anslutning med en nätverkskabel) och den andra är "trådlösa nätverksadapter Trådlös nätverksanslutning" i samband med din WiFi-nätverk (trådlös anslutning). Beroende på vilken typ av anslutning du vill använda, ska du använda någon av dem.

- IPv4-adressen (i detta fall, 192.168.2.106) är IP-adressen som används av datorn. Det måste vara en annan för Fröbergsklockan.

- Den nätmask (i detta fall, 255.255.255.0) är alltid densamma för hela nätverket och för alla dina enheter i ditt nätverk. Det måste vara samma på Fröbergsklockan och det är oftast 255.255.255.0 för de flesta av näten.

- Gateway (i det här fallet, 192.168.2.1) är alltid densamma för hela nätverket och för alla dina enheter i ditt nätverk. Det måste vara samma på din Fröbergsklocka.

2. Hitta en ledig IP-adress för enheten

- Gå tillbaka till kommandotolken (se 1. Identifiera dina nätverksinställningar)



- Till exempel, skriv in "ping <din dators IP-adress>" och tryck på "Enter" på tangentbordet

C:\Users\Johan>ping 192.168.2.106 🧹	
Pinging 192.168.2.106 with 32 bytes of data:	
Reply from 192.168.2.106: bytes=32 time<1ms TTL=128	
Reply from 192.168.2.106: bytes=32 time<1ms TTL=128	
Reply from 192.168.2.106: bytes=32 time<1ms TTL=128	
Reply from 192.168.2.106: bytes=32 time<1ms TTL=128	
Ping statistics for 192.168.2.106:	
rackets sent - 4, hereiven - 4, hust - 0 (0/ 1085/,	
Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms	

Det faktum att du får ett svar / respons, en ping tid, från nätverket innebär att denna IP-adress är inte tillgängliga och kan inte användas för stämpelklockan.

- Så, nästa steg är att hitta en ledig IP-adress. Vi föreslår att använda en IP-adressen i spannet mellan din dator (i det här fallet "192.168.2.106") och gateway (i detta fall "192.168.66.2.1 '). Denna IP-adress kan vara lägre än den IP-adress som används av datorn, men det kan inte vara samma eller lägre än den som används av gatewayen.

- Nu kommer jag kontrollera om IP-adress "192.168.2.105" finnsledig genom att skriva "ping 192.168.2.105" och tryck på "Enter" på tangentbordet

		TOO WICH OF	a bytes or a	ata:
Reply fr	rom 192.168	.2.106: De:	stination ho	st unreachable.
Reply fr	om 192.168	.2.106: De:	stination ho	st unreachable.
Reply fr	om 192.168	.2.106: Des	stination ho	st unreachable.
Reply fi	om 192.168	.2.106: De:	stination ho	st unreachable.

Den här gången, är svaret / svar från nätverket negativt ("Destination host unreachable"), den ger inte en ping tid, så det betyder att det inte finns någon enhet som använder denna IP-adress i detta ögonblick. Det betyder att denna IP-adress kan användas av din Fröbergs enhet.

Nu har du allt du behöver, en IP-adress, en nätmask och en gateway så att du kan gå vidare till fas II i den här proceduren.

Fas II: Hur man ställer in din Fröbergs enhet och din TA programvara

<u>A. WIFI-anslutning (anslutning med ett trådlöst nätverk endast för TA-8015, TA-8025 och TA-8035)</u>

- 1. Tryck på [MENU] knappen
- 2. Gå till 'Comm.'

	Main Menu
User Mgt.	
User Role	
COMM.	
System	
Personalize	
Data Mgt.	

3. Gå till 'Wireless Network'



4. Se till att WIFI rutan är markerad, välj ditt WiFi-nätverk och tryck på [OK]



5. I nästa fönster, måste du ange lösenordet för ditt WiFi-nätverk och tryck på [OK]

Authen	tification
CoNetwo	rk selected
Enter se	curity key

6. Status för anslutningen ska då ändras till "Connected"

Connected
Connected

7. Gå längst ned på menyn väljer du "Avancerat" och tryck Tryck på knappen [OK]



8. I nästa fönster måste du först se till att DHCP-rutan är tom

0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
-onerrow.

9. Fyll i IP-adress, nätmask och Gateway (om du inte vet vad du ska fylla i, kontrollera fas I dessa förfarande)

102 168 2 105
102 169 2 105
192.108.2.105
255.255.255.0
192.168.2.1

10. Gå tillbaka till "Comm." menyn (se steg 3)



11. Gå till "Ethernet" (det är för LAN-anslutning - anslutning med en nätverkskabel)

COMM.	
Ethernet	
PC Connection	
Wireless Network	
ADMS	

12. Fyll i detaljerna om detta och se till att DHCP rutan åter är urkryssat. Det är mycket viktigt, för att undvika konflikter, att IP-adressen för LANanslutning bör vara något annorlunda än den IP-adress som används av WiFi-nätverk. Med detta i åtanke, bör du fylla i något annat i den 3: e intervallet. Nätmask och Gateway måste vara exakt densamma som den som används av WiFi-anslutning.

Therefore, in this case :

WIFI IP address : 192.168.2.105

LAN IP address : 192.168.0.105

Ethernet	
IP Address	192.168.0.105
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.2.1
DNS	0.0.0.0
TCP COMM.Port	0.0.0.0
DHCP	

13. Starta om din Fröbergs enhet

B. LAN-anslutning (anslutning med en nätverkskabel)

- 1. Tryck på [MENU] knappen
- 2. Gå till 'Comm.'

Main Menu
User Mgt.
User Role
COMM.
System
Personalize
Data Mgt.

3. Gå till 'Ethernet'

COMM,	
Ethernet	
PC Connection	
Wireless Network	
ADMS	

4. I nästa fönster måste du först se till att DHCP-rutan är tom



5. Fyll i IP-adress, nätmask och Gateway (om du inte vet vad du ska fylla i, kontrollera fas1I hur man gör)

Ethernet	
IP Address	192.168.2.105
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.2.1
DNS	0.0.0.0
TCP COMM.Port	0.0.0.0
DHCP	

Felsökning:

Hittar inte din dator stämpelklockan beror det på att er router sänder ut ert wifi-nätverk på fel kanal. Klockan läser kanalerna 1-15. Av dem så fungerar inte kanal 10 och 13 så bra. Om er router står på Automatiskutdelning av kanal eller på antigen kanal 10 eller 13, byt detta mot en kanal i spannet 1-15 (ej kanal 10 eller 13).