

Monteringsanvisning

A) Väggh monterade konferensskåp

6 st väggmonteringsbeslag ingår i leveransen. Väg först in och skruva fast de nedre beslagen (normalt används 4 st beslag nedtill för stora skåpet och 2 st för lilla skåpet), avstånd golv - underkant beslag 90 cm.

Lyft upp och placera skåpet med ryggen i den ficka som bildas av beslagen. Skruva fast skåpet upptill med 2 st beslag.

Alla stora skåp levereras förberedda för hjulstativ på så sätt att två stativhål är borrade i vardera skåpsidan. Vid väggmonterade skåp sätts täckpluggar i stativhålen (en på utsidan och en på insidan). 8 st täckpluggar ingår.

B) Konferensskåp med hjulstativ

Skåpet sätts fast i stativet med två skruvar + två kupolmuttrar per skåpsida. Mellan skåpsidan och stativet placeras en rund plastbricka som distans/mellanlägg.

Gör det hela i denna ordning:

- 1) Placera skåpet med ryggen nedåt på ett stabilt bord eller bänk (så att skåpet kommer upp från golvet).
- 2) Välj totalhöjd. Skåpsidorna är förborrade för höjd 1980 och 2100 mm. Skruva på ena benet med korta svarta skruvar.
- 3) Skruva på andra benet.
- 4) Skruva på de två mellanstagen med de långa svarta skruvarna.
- 5) Ställ ned skåpet med påsittande stativ på golvet.
- 6) Skruva på de svarta vinklarna (med påsittande hjul) med korta svarta skruvar. Låsbara hjul framtill.
- 7) Tryck fast täckpluggarna i 14 mm hålen i T-benens sidor.

