

# Monteringsanvisning

## Enkelsidiga stativtavlor

Stativet består av 2 st T-ben och 2 st mellanstag. Finish i vitlack.

Tavlan centreras på stativet (tavlan är alltid bredare än stativet och den kommer därför att sticka ut till vänster och höger om T-benen).

Montera tavlan i följande ordning:

- 1) Skruva först ihop stativet med de långa svarta skruvarna (OBS! sätt inte på hjulen i detta skede). Vänd T-benen så att de två gängade hålen är riktade framåt (dessa två hål är avsedda för tavelhållarna, se nedan).
- 2) Snäpp på pennhyllan nedtill på tavlan. Pennhyllan är 12 cm kortare än tavlan.
- 3) Lägg ner stativet på golvet.
- 4) Skruva fast två tavelhållare (L-formad stålinkel) på vardera T-benet i befintliga gängade hål med bipackade maskinskrivar M6x10. Den nedre hållarens korta sida ska peka nedåt, den övre hållarens korta sida ska peka uppåt. Placera tavlan (med skrivytan uppåt) mitt på stativet mellan tavelhållarna. Borra hål med 3 mm diameter upp genom pennhyllan och tavlans kantlist (hålet borraras genom befintligt 4 mm hål i de nedre tavelhållarna). Tryck samtidigt tavlan mot T-benet så att tavlan kommer alldeles intill benet. Lås fast tavlan med medföljande 3,5x16 mm plåtskruv. OBS! Håldiametern får inte borraras större än 3 mm, annars tar inte skruven. De övre tavelhållarna skruvas fast i tavlan på samma sätt.
- 5) Res upp tavlan.
- 6) Skruva fast hjulvinklarna (med påsittande hjul) med de korta svarta skruvarna. Låsbara hjul framtill.
- 7) Tryck fast de vita täckpluggarna i 14 mm hålen i T-benens sidor.



Bilden visar 200 x 120 cm

**Format 100 x 120 och 150 x 120 cm har samma stativ.**

**Format 200 x 120 och 250 x 120 cm har samma stativ.**

**Format 300 x 120 cm har eget stativ.**