

Arbetsråd vid skarvning mellan LIP Folie system 25 och LIP VS30 system 17

För att uppfylla de nya branschregelkraven BBV 10 när det gäller skivkonstruktioner i våtzon 1 skall LIP Folie system 25 användas. I vissa fall kan det bli aktuellt att kombinera LIP Folie system 25 med LIP VS30 system 17 i samma våtrum. För "skarvning" mellan systemen gäller följande alternativ. Gemensamt för alla lösningar är att alltid montera LIP Åt-remsa i vägg och golvvinkeln innan LIP VS30 system och LIP Folie system 25 monteras.

Vägg:

1. Applicera LIP VS 30 system 17, enligt monteringsanvisningen på www.lip.dk, i våtzon 2.
2. Låt torka.
3. Applicera LIP Folie system 25, enligt monteringsanvisningen, i våtzon 1 med minst 50 mm över torr VS 30.
4. Arbeta bort veck, luftblåsor och överflödigt lim med foliespackel .
5. Försegla skarven med LIP Folielim enligt monteringsanvisningen för LIP Folie system 25.
6. Låt torka.

Alternativ -vägg:

1. Applicera LIP Folie system 25, enligt monteringsanvisningen, i våtzon 1.
2. Applicera LIP VS 30 system 17, enligt monteringsanvisningen på www.lip.dk, i våtzon 2.
3. Låt torka.
4. Applicera LIP Åt-remsa med LIP Folielim över skarven mellan VS 30, system 17 och LIP Folie system 25 så att remsan ligger centrerad över skarven.
5. Arbeta bort veck, luftblåsor och överflödigt lim med foliespackel .
6. Försegla skarven med LIP Folielim enligt monteringsanvisningen för LIP Folie system 25.

Golv:

1. Applicera LIP Åt -remsa i vägg-/golvvinkeln enligt monteringsanvisningen för LIP Folie system 25.
2. Arbeta bort veck, luftblåsor och överflödigt lim med foliespackel .
3. Applicera LIP VS 30 system 17 på väggen över LIP Åt-remsan, enligt monteringsanvisning, se www.lip.dk.
4. Kontrollera att LIP Åt-remsan är helt förankrad i underlaget.
5. Applicera därefter LIP Folie system 25 på golvet enligt monteringsanvisningen.

Alternativ - golv:

1. Applicera LIP Åt-remsa i vägg-/golvvinkeln enligt monteringsanvisningen för LIP Folie system 25,
2. Arbeta bort veck, luftblåsor och överflödigt lim med foliespackel .
3. Applicera LIP Folie system 25 på väggen över LIP Åt-remsan, enligt monteringsanvisning.
4. Applicera därefter LIP VS30 system 17 över LIP Åt-remsa och minst 5 cm upp på väggen.
Resterande golv appliceras enligt monteringsanvisning för golv, se www.lip.dk