

Har skivorna skarv, monteras träpluggen och skivorna skjuts ihop helt. Montera kopplingsbeslagen och dra åt underifrån för att kontrollera passningen. Skarven ska göras när skivan ligger på plats för att inte senare ge problem med bristande täthet. Skarvar limmas med trälim från framkant och 100 mm in. Skivan fästs vid underlaget genom vinklarna. Under monteringen kan du hålla skivan på plats med tvingar eller liknande. Använd skyddande mellanlägg, så att ytan inte skadas.

Hörnskivor måste alltid stödjas undertill, saknas skåpsstomme i hörnet måste bänkskivan sättas fast på underliggande stöd i form av lister på väggen.

Vid montage av spishäll bifogar vissa fabrikanter monteringsramar eller skenor. Det är nödvändigt att monteringshålen i dessa är avlånga för att tillåta skivans rörelser. Utan avlånga hål finns risk för att träet spricker eller skadas. Monteringsramar eller monterings-skenor utan avlånga skruvhål får ej användas.

Underhåll

Trä är ett naturligt material som kräver omtanke och underhåll för att behålla sin skönhet under många år. Och en, rätt skött, massiv träskiva blir bara vackrare med åren.

Observera att all behandling och allt underhåll ska utföras på torra skivor.

Låt aldrig vatten stå på skivan. Då kommer träet att svälla och i värsta fall även spricka. Torka torrt - extra viktigt på skivans kanter vid diskhon. Kaffebryggare kan också ställa till problem. En del kaffebryggare blir mycket varma på undersidan, och den värmen torkar ut träet. Det kan ge fläckar och sprickor. En kaffebryggare, liksom frituregrytor och andra varma apparater, ska för säkerhets skull alltid stå på ett underlägg.

Bra att veta om massivt trä

En träskiva påverkas av rummets luftfuktighet och måste kunna röra sig. Träskivor ska därför aldrig limmas utan skruvas fast. Eftersom träskivan rör sig i djupled ska den inte skruvas fast stumt utan behöver ett ovalt löphål för att ge utrymme för rörelsen i träet. Vi rekommenderar alltid hårdvaxolja. En träskiva med hårdvaxolja kräver mindre underhåll än en skiva behandlad med t.ex. linolja.



OBS! Skölj alltid papper eller trasa i rikligt med vatten efter inoljningen för att undvika risk för självantändning och lägg papper eller trasa i lufttät förvaring.

■ Hårdvaxoljade skivor

Hårdvaxolja ger ett ytskikt med mycket bra skydd. Skydda skivornas yta ordentligt vid montage, kakling o.s.v. Tejpa inte på skivans finsida. Om ytan skadats eller påverkats måste skivorna, innan de tas i bruk, behandlas med hårdvaxolja. Då varje skiva (liksom varje stav i varje skiva) är unik, krävs olika mängd hårdvaxolja för att mätta ytan och bygga ett fullgott ytskikt. Detta framträder först efter en tids användning.

Därför är det särskilt viktigt att du under första året kontrollerar om dina skivor behöver underhållas med **hårdvaxolja**. Detta gäller även när ytan blivit sliten eller skadad. Om din skiva har en underlimmad diskho, är det extra viktigt att ändträet och kanter vid diskhon alltid har ett bra skydd.

Behandla med hårdvaxolja

Slipa vid behov med fint sandpapper eller slipsvamp. Torka rent. Lägg på ett tunt lager Hårdvaxolja. Var noga med att inte lämna något överskott. Låt torka i minst 24 timmar. Vid hårt sliten skiva eller om ytan slipats trären upprepas behandlingen. Var försiktig så att hårdvaxoljan inte kommer i kontakt med annat än bänkskivan. Torka bort direkt. Intorkad hårdvaxolja är mycket svår att avlägsna. *Fortsättning på nästa sida.*

Skivor som är infärgade och om skivan skadas eller ytan slipas ner så mycket att träets naturliga färg framträder, använd den medföljande påsen med infärgning och behandla det skadade stället och låt torka i 24 timmar. Ovanpå denna grundbehandling läggs sedan ett lager hårdvaxolja. För mer information om Osmo hårdvaxoljan vänligen besök tillverkaren Welin & Co's hemsida på www.welinoco.com



OBS! Skölj alltid papper eller trasa i rikligt med vatten efter inoljningen för att undvika risk för självantändning och lägg papper eller trasa i lufttät förvaring.

Trä är ett levande material som inte låter sig kommenderas. Därför kan den färdiga produkten avvika mot prov beträffande färg och mönster genom naturliga skillnader i träet samt genom påverkan av ljus. En bänkskiva av massivt trä behöver lite underhåll av och till. Följer du våra råd i den här handledningen, kommer din nya bänkskiva bli till glädje under lång tid.

Punktrenovering, skador/repor - Gör så här:

Har ytan fått mindre skador/repor räcker det oftast med rengöring och en tunn applicering av ny Osmo Hårdvaxolja. Är det inte tillräckligt, gör följande steg:

- A).** Slipa bort skador/repor med finare sandpapper korn 120.
- B).** Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas.
- C).** Återbehandla den slipade ytan med hårdvaxolja. Applicera ett tunt lager med vit skurnylon, pensel eller luddfri trasa.
- D).** Låt torka ~ 12 timmar. Alt. ca. 24h för pigmenterad produkt.
- E).** Upplevs ytan som torr eller har den pigmenterats, applicera ett tunt lager hårdvaxolja enligt steg B) och C) igen.
- F).** Vid behov utför en **uppfräschning** med underhållsvax över hela ytan. För enklare rengöring och underhåll finns också Osmo Underhållsvax även som spray.



B.A.R.A.
BÄNKSKIVOR

www.barabankskivor.se
info@barabankskivor.se



B.A.R.A.
BÄNKSKIVOR

Montering & skötsel

www.barabankskivor.se





Kära kund,

Tack för att du köpt en skiva av BARA Bänkskivor och vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya skiva från oss.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett långt liv för din skiva råder vi dig att läsa igenom denna folder innan du börjar monteringen.

Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av våra skivor. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta skivornas livslängd. Om monteringen inte utförts enligt dessa anvisningar, gäller inte garantin. Läs därför igenom anvisningarna noga.

Vid frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss. Antingen direkt över telefon på 0513-10450 eller via e-post info@barabankskivor.se så skall vi göra vårt bästa för att kunna hjälpa till.

Leveransmottagande

Tänk på att kontrollera dina skivors emballage i samband med leverans. Om det uppstått en transportskada på emballaget öppna direkt för att se om skivan är skadad före du signerar. Om godset visar tecken på skada så se till att få den antecknad av chauffören. Plocka upp skivorna och kontrollera att det är tillverkade enligt beställning och att de inte har någon dold transportskada. En dold transportskada måste anmälas inom 7 dagar. Anmäl skadan till oss på telefon 0513-104 50 eller via e-post info@barabankskivor.se



Förpackningsmaterial lämnas och sorteras på återvinningscentralen.

Förvaring

Skivorna ska monteras så snart som möjligt efter leverans. Bänkskivorna är alltid klimatiserade och plana när de lämnar fabriken. I ett lufttätt transportemballage bibehålls träets fuktbalans vilket är en förutsättning för skivornas planhet.

Om de behöver förvaras i väntan på montering ska de förvaras lufttätt, plant och i rumstemperatur. Oplana skivor, orsakade av felaktig förvaring, försvårar eller omöjliggör ett korrekt montage. Om monteringen inte kan ske direkt:

- Öppnad, eller skadad förpackning återförsluts, lufttätt!
- Förvara skivorna plant, inomhus, i rumstemperatur.
- Placeras inte på betonggolv.
- Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller strålningsvärme.

Dröjer monteringen mer än ett par veckor ökar risken för oplanhet i skivan.

Garanti

Vi lämnar två års garanti mot material- och tillverkningsfel under förutsättning att dessa anvisningar för montering, hantering, skötsel och underhåll följs.

Eventuella skador i form av repor, slagmärken, avskavningar som ej har anmälts som transportskada anses då vara monterings-skador, som inte omfattas av vår garanti.

Garantin täcker inte skada som uppkommit genom inträngning av fukt, till exempel vid skarvar, eller om skivan limmats vid underlaget. Monterade bänkskivor betraktas alltid som godkända vid monterings början.

Montering

Lägg upp skivan på underlaget för att kontrollera att den passar. Om skivan är måttbeställd och ändå inte passar, tar du kontakt med oss innan du fortsätter monteringen.

Bänkskivan monteras plant på stadigt underlag. Kontrollera med vattenpass. Vinkelhörn och andra skarvar levereras med kopplingsbeslag och träpluggar. Prova med träpluggarna och kontrollera att skivornas ytor är i nivå med varandra.

Skarvar mellan bänkskivor kan bli ojämna om skivorna är olika konditionerade. Sådana ojämnheter utjämnas med mellanlägg eller neddragning om de inte jämnas ut genom att skivorna får ligga lösa i ett uppvärmt rum några dagar innan monteringen fortsätter. Justera spisen, så att ovansidan är ett par millimeter över bänkskivans yta. Lämna 5 mm ventilationsavstånd mellan bänkskiva och spis. I ursågningar för spishåll ska du försegla den råa kanten med hårdvaxolja.

Diskmaskin

Tänk på följande:

- Ventilation
- Ingen skarv över diskmaskinen

Se till att det finns god ventilation över och omkring diskmaskinen. Diskmaskiner levereras ofta med skyddslist av aluminium eller liknande. Denna ska alltid monteras enligt maskinleverantörens anvisningar.

Tänk också på att skydda/täta eventuella skarvar som kan påverkas underifrån av diskmaskinens ånga. Använd gärna aluminiumtejp.

Kontrollera underlaget

Innan du fäster skivan, kontrollerar du att skivan får luft även underifrån. Lägg aldrig skivan direkt på skåp med hel ovansida. Borra då ordentliga ventilationshål, minst 25 mm diameter, i bakkanten av skåpens ovansida med 250 mm avstånd och lägg skivan på minst 5 mm tjocka lister. Varje gång du sedan öppnar en låda eller en skåplucka, kommer du att ventilera skivans undersida. En massiv träskiva som kröner ett murverk får aldrig läggas direkt ovanpå murverket. Lägg skivan på minst 5 mm tjocka lister. Om skivan hänger fritt mer än 150 mm måste den få stöd underifrån.

Skruva fast ett stöd av trä, minst 25 mm tjockt, eller en metallprofil, som med fördel kan fräsas in i skivans undersida. Stöden placeras på högst 600 mm avstånd. Om skivan monteras med god luftväxling och med stöd där den hänger fritt, minskas risken att den slår sig.

Fäst skivan rätt

Fäst skivan underifrån med de bifogade vinklarna så att skivan kan röra sig på djupet. Vinklarna ska monteras med högst 600 mm avstånd utmed skivans längd. Även skivans ändar skall fästas med monteringsvinklar.



Skivan får aldrig limmas fast eller fästas med silikon.

Fäst vinklarna så nära bakkant och framkant du kan. Var noga med att använda rätt vinklar till fram och bakkant och sidor. Vinklarna är uppmärkta vid leverans. Alternativt kan du i framkant borra ett hål genom överliggaren och fästa med skruv och bricka. Hålet måste vara minst dubbelt så stort som skruven. Om överliggaren är så bred att infästning med vinkel kommer mer än 50 mm från skivans kant, borrar du genom överliggaren och monterar med skruv och bricka. Om överliggaren använts så fästs en vinkel i var ände mellan överliggare och skåpsida så att överliggaren sitter stabilt.

Massivt trä är ett levande material, och därför rör det sig med årstidernas växlingar. Exempelvis kan en skiva av bok med djupet 600 mm variera med 5 mm under ett år. Skruvarna får inte vara så hårt åtdragna att den naturliga rörelsen hindras. Skivan läggs med fem millimeter rörelsefog i bakkant.

