

Att tänka på vid montering av generator.

För att förvissa sig om att få rätt funktion på din nya växelströmgenerator är det viktigt att följande grundregler efterföljs:

1. Förvissa dig om att fordonets elsystem i övrigt är felfritt. Glappkontakt med endast tillfälliga avbrott i laddningskretsen ger snabbt allvarliga skador på generatorm.
OBS! Kontrollera att externt relä är från kopplat.
2. Se till att din inkoppling av nya generatorm är korrekt utförd med ordentligt anslutna kablar på rätt poler, se instruktion nedan. Monterar du en större generator (högre A-tal) än originalgeneratorm måste du kompensera med grövre kabel för laddströmmen (B+).
3. Tänk på att jorda B- och D- om generatorm har sådana anslutningar.
4. Vissa generatorer för Ford har anslutningen märkt "S" för sensor. Denna kan endast arbeta tillsammans med Fords värmesensor för batteritemperatur.

Koppla enligt följande:

Anslutning	Funktion	Kopplas till
B+	Laddningsström	Batteriets +
D-, B-	Jordning av generatorer	Batteriets- eller gods på minusjordat fordon.
D+	Aktivering av generatorm	Laddningens kontrollampa. (3W minimum)
W	Ger fasimpulser	El. varvräknade. MAX 1A
S	Styr laddningsregulator	Temperatursensor (Ex. Ford.)

Garantivillkor för 12-månaders garanti på start/generatorer.

1. Garantiersättning omfattar enbart tillverknings eller materialfel på komplett aggregat om sådant inträffar inom 18 månader från monteringsdatum. Garantitid för reservdel är 12 månader.
2. Grundregel är att det havererade aggregatet skickas in komplett till oss för provning och reparation och återsänds fraktfritt i iordningställt skick med vändande post.
OBS! Inköpsdatum från oss, monteringsdatum och kundens namn och telefonnummer måste uppges för att reklamationen skall behandlas.
3. Garantin gäller inte för skador som har uppstått vid felaktig eller oprofessionell montering av aggregatet, eller om skadan har orsakats av bristfällig funktion i fordonets övriga elsystem.



BBH Bildelar
Televerkswägen 8 · 456 33 Kungshamn
Tel. 0523-32390 · Fax. 0523-31277
www.bbhbildelar.se · info@bbhbildelar.se

Traktordelar.net
Televerkswägen 8 · 456 33 Kungshamn
www.traktordelar.net · order@traktordelar.net

TRAKTORDELAR.NET