

# AURINKOLÄMMITIN

## Käyttökohteet

- Maanpäälliset uima-altaat mm.
- Kiertopumppu kierrättää veden kennoston läpi.
- Vesi lämpenee

Kulmaliitin 32 / 38 mm


O-renkaat

letkuliitin 21-44 mm

letkuliitin 27-51 mm



Virtauksen ohjaus priikka.

Aurinkokennojen muotoilu on suunniteltu parhaan mahdollisen tehon saamiseksi auringon lämmöstä. Kennostoa voidaan käyttää molemmin päin, mikä antaa sille lisää ikää.




## ASENNUS


- 1) Ota kennot pois pakkauksesta ja pidä niitä auringossa n. tunnin ajan, jolloin ne lämpenee ja pehmentyy.
- 2) Asenna kennostot siten, että ne kohdistuu mahdollisimman hyvin aurinkoon. Tee tarvittaessa niille kehikko esim. laudasta. kennostot voidaan asentaa esim. seinälle tai katolle.
- 3) Liitä kulmaliittimet ja kytke kennot yhteen. käytä O-renkaita
- 4) Kennostot voidaan asentaa seinälle tai katolle. Tee tarvittaessa kehikko esim. laudasta.
- 5) Tarvitset myös ns. kolmitieventtiilin jolla virtaus kennoissa voidaan ohittaa. (kylmällä säällä vesi kennoissa jäähtyy)
- 6) Kennoja voidaan kytkeä yhteen enintään 10 kpl.
- 7) Liitokset saattavat tihkua vähän vettä.



## ASENNUSKAAVIO



## VIRTAUKSENOHJAUSPRIKAT (FLÖDESKONTROLL)



Käytä O- renkaita liittoksissa kuvan mukaan.

